

1. Применение многофункционального высококонцентрированного грунтовочного состава NANO-FIX PRIMER™.

1. Поверхности оснований перед нанесением состава должны быть очищены от строительного мусора, грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий и отслаивающихся частиц. Желательно также, в случае нанесения на кристаллические поверхности (бетон, кирпич, штукатурка и т.п.) очистить их от «цементного молочка», так как оно препятствует проникновению материала в их структуру.

После очистки поверхности желательно обеспылить влажным методом с последующей просушкой или сжатым воздухом.

2. Поверхности новых бетонных, цементных или гипсовых оснований должны быть сухими (весовая влажность не более 8%).

3. Перед началом работ концентрат NANO-FIX PRIMER™ необходимо разбавить в необходимой пропорции бутилацетатом либо ксилолом и тщательно перемешать (желательно использовать электродрель или электрошурупверт с насадкой «миксер») для получения соответствующей поставленным целям модификаций, см. Таблицу 1.

4. Для разбавления концентрата NANO-FIX PRIMER™ следует применять только качественные разбавители (бутилацетат либо ксилол) без посторонних примесей в виде воды, уайт-спирита, ацетона и т.д.

5. Грунтовка NANO-FIX PRIMER™ наносится кистью, валиком, щеткой или любым краскопультом, способным обеспечить её бесперебойную подачу.

6. На кристаллические поверхности (бетон, кирпич, штукатурка, камень и т.п.) грунтовка NANO-FIX PRIMER™ наносится в два слоя. На металлические, и другие гидрофильные (невпитывающие) поверхности, достаточно нанесения одного слоя данного состава.

При неравномерном впитывании или высокой поглощающей способности основания рекомендуется повторить нанесение NANO-FIX PRIMER™.

7. Расход NANO-FIX PRIMER™ зависит от пористости и состояния поверхности (неровностей, рельефности, количества стыков и т.д.) и составляет 150 – 250 г/м² готового (разбавленного) материала.

Таблица 1. ПРОПОРЦИИ РАЗВЕДЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА NANO-FIX PRIMER™.

НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЕ	Средний расход концентрата на 1 слой
- полы с последующей облицовкой с помощью линолеума, ковровина, ламината; - сильно пылящие (из-за слабой поверхностной структуры) стены или потолки; - для придания глянца облицовочному камню (как натуральному так и искусственному); - для создания адгезирующего слоя (перед последующим	1:2 из 1 л концентрата - 3 л грунтовки	1 л на 12-20 м ²

нанесением других ЛКМ) на поверхности нержавеющей стали, оцинкованной стали, меди, алюминия, пластика и т.п.		
- перед наклеиванием обоев, нанесением ЛКМ и т.п. - перед применением «тяжелых» шпатлевок; - полы и стены перед наклеиванием кафельной плитки и керамогранита.	1:4 из 1 л концентрата - 5 л грунтовки	1 л на 20-33 м ²

ВНИМАНИЕ!

1. Каждая партия концентрата грунта NANO-FIX PRIMER™ должна сопровождаться паспортом, подтверждающим качество продукции, а на каждом тарном месте должна быть этикетка предприятия – изготовителя.
2. Поверхности должны быть подготовлены и соответствовать требованиям настоящей Инструкции.
3. Не допускается наносить грунтовку NANO-FIX PRIMER™ на влажные, пыльные или обледенелые поверхности! В случае нанесения на кристаллические поверхности, уровень влажности которых неизвестен, при отрицательных температурах воздуха, перед нанесением, их рекомендуется 1-2 раза обработать ацетоном для осушения.
4. В случае нанесения NANO-FIX PRIMER™ на лакокрасочные материалы неизвестного происхождения следует провести пробный «выкрас» для проверки адгезии к ним на небольшом участке площади. Если адгезия NANO-FIX PRIMER™ к данному покрытию достаточная, следует наносить состав после тщательного обезжиривания основания при помощи ацетона. Если на поверхности ранее нанесенного ЛКМ имеются следы отслоений и шелушений, в обязательном порядке следует произвести её механическую обработку с помощью металлических щеток, пескоструйных либо дробеструйных установок.
5. Температура воздуха и поверхностей при нанесении грунтовки NANO-FIX PRIMER™ должна быть не ниже -20 °С.
6. Время просушки одного слоя грунтовки NANO-FIX PRIMER™ перед нанесением следующего слоя около 2-х часов (при окружающей среде +20°С и относительной влажности воздуха 70±5%).
Период вулканизации состава NANO-FIX PRIMER™ составляет 24 часа.
7. Применение грунтовки NANO-FIX PRIMER™ в условиях влажности воздуха более 75% влечет за собой увеличение продолжительности сушки.
8. Вскрытую упаковку концентрата NANO-FIX PRIMER™ хранить плотно закрытой.
9. Для очистки посуды и инструментов (сразу после применения) используется бутилацетат либо ксилол.

2. Упаковка

Высококонцентрированный состав NANO-FIX PRIMER™ поставляется в полиэтиленовых канистрах либо металлических ведрах, снабженных этикетками.

3. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение NANO-FIX PRIMER™ осуществлять в плотно закрытой таре.

Хранить NANO-FIX PRIMER™ следует при температуре от +5С до +35С. Беречь от прямых солнечных лучей и длительного воздействия высоких (свыше +40С) температур.

Допускается транспортировка и хранение концентрата NANO-FIX PRIMER™ при температуре от -45С до +40С не более 30-ти суток.

Несоблюдение указанных условий транспортировки и хранения могут привести к уменьшению срока годности материала либо к его порче.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке при условии соблюдения правил хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

4. Требования безопасности

Высококонцентрированный многофункциональный грунт NANO-FIX PRIMER™ в жидком виде обладает общетоксичным и кожно-резорбтивным действием по ГОСТ12.1.007.

При работе с NANO-FIX PRIMER™ рекомендуется пользоваться респиратором, перчатками и фартуком. При нанесении NANO-FIX PRIMER™ распылителем рекомендуется пользоваться так же защитными очками. Запрещается пользоваться NANO-FIX PRIMER™ в закрытых помещениях без вентиляции. Работы следует проводить, убедившись, что помещение хорошо проветривается.

К самостоятельной работе следует допускать лиц, ознакомленных с настоящей Инструкцией.

При попадании NANO-FIX PRIMER™ в глаза - промыть глаза проточной водой с мылом. В случае возникновения раздражения срочно обратиться к врачу.

При попадании NANO-FIX PRIMER™ на кожу - вымыть водой с мылом.

При попадании NANO-FIX PRIMER™ в органы дыхания – срочно обратиться к врачу.

Состав NANO-FIX PRIMER™ содержит органические растворители, а соответственно является высокогорючим материалом. Поэтому его хранение исключает возможность попадания на тару прямых солнечных лучей, разливаний, а так же прямого огня и воздействия нагревательных приборов с открытой нагревательной спиралью.